

Complex®

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Lasuren · Pflegemittel

REINIGUNG & SANIERUNG VON HOLZBÖDEN ALLER ART

1. **BEFUNDAUFNAHME** - Beurteilung Zustand des Bodens:

Erscheinungsbild 1: Nur verschmutzt, leichte Fleckenbildung

Erscheinungsbild 2: Stark verschmutzt, abgetreten, Auftreten von Laufstraßen

Erscheinungsbild 3: Starke Abnutzung, teilweise Beschädigung mit tiefen Kratzern

2. **VORGANGSWEISE** - Welche Reinigung bzw. Sanierung wird ausgeführt:

Erscheinungsbild 1:

Vorgangsweise gemäß Infoblatt **Express-Sanierung** durchführen (Seite 3)

Erscheinungsbild 2:

Vorgangsweise gemäß Infoblatt **Grundreinigung** durchführen (Seite 4)

Erscheinungsbild 3:

Vorgangsweise gemäß Infoblatt **Trockenreinigung / Schleifen** durchführen (Seite 5)

3. **UNTERHALTS-REINIGUNG UND PFLEGE**

siehe Infoblatt **Reinigung & Pflege** (Seite 6)



Complex-Farben · Josef Schellhorn GmbH · Anwendungslabor

A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0)5372 / 58377 · Fax: DW 74 · E-Mail: office@complex-farben.at

www.complex-farben.at

H U - C O M P L E X - P R O D U K T E®

Complex®

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

EXPRESS-SANIERUNG

Für geölte Holzfußböden aller Art

- 1) **Groben Schmutz** mit Staubsauger (und Besen) **entfernen**
- 2) **Reinigung des Bodens** mit **Complex Expressreiniger**, auftragen mit Mob und nebelfeucht wischen (Mischung: Pur bis ca. 250ml auf ca. 10L Wasser, je nach Verschmutzung); bei **stärkerer Verschmutzung**: Reiniger ein **2. Mal auftragen** und maschinell mit blauem Pad einarbeiten, danach den Boden mit **klarem Wasser** nebelfeucht nachwischen.
- 3) **Trockenzeit**: ca. 30 Minuten
- 4) **1. Öl-Auftrag**: **Complex Premiumöl** farblos oder **Complex Renovieröl** farblos (ca. 250ml) unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und sofort mit Mob dünn und gleichmäßig in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² verteilen. Es dürfen keine Seen verbleiben. (Premiumöl = keine Anfeuerung, Renovieröl = Anfeuerung, vor Beginn der Arbeiten an unauffälliger Stelle auf Farbveränderung prüfen).
- 5) **Trockenzeit**: ca. 1 Stunde
- 6) **2. Öl-Auftrag**: Punkt 4 wiederholen (beim 2. Auftrag saugt der Boden weniger Material ein).
- 7) **Trockenzeit**: ca. 1 Stunde, danach ist der Boden wieder einsatzbereit.
Achtung: Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 24 Stunden, endgültige Aushärtung nach ca. 3 Tagen.

Gehstraßen ausbessern: **Complex Renovieröl** wie unter Punkt 4 beschrieben verarbeiten.

Vorteile dieser Methode: Leicht durchzuführen, schadstofffrei, extrem schnelle Trocknung: max. 5 Stunden Gesamtdauer pro Raum. Es kann abschnittsweise gearbeitet werden, man sieht **keine Ansatz- oder Überlappungsränder**.

Nachölen: Vorgehensweise wie unter Punkt 2 und 4 beschrieben, 1 Auftrag reicht, **Intervall**: ca. 1x pro Jahr oder länger, je nach Beanspruchung und Zustand des Bodens.

Einpflege von industriell vorgeölten Böden: Vorgehensweise gemäß unserer Einpflege-Anleitung.

Diese Methode ist **nicht geeignet für lackierte und mit einem Wachs-Polish versehenen Böden!** Alte Wachs- und Lackschichten müssen vorher mechanisch (mit grünem, schwarzem oder Mahagoni-Pad) entfernt werden.

Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirel**

GRUNDREINIGUNG

Für stark verschmutzte Böden - Neuaufbau der Oberfläche
Complex Hartöl / Complex Hartölwachs

REINIGUNG:

- 1) Groben Schmutz entfernen
- 2) **Complex Intensivreiniger** auf die Fläche auftragen (Mischung 1:1 - Reiniger mit heißem Wasser)
- 3) Einwirkzeit: ca. 5 - 10 Minuten
- 4) **Oberfläche** mit Bürste oder Schrubber (mit Kraft) **bearbeiten**, alternativ mit Einscheibenmaschine mit entsprechendem Bürstenaufsatz oder Pad
- 5) **Oberfläche** (mit Mop) mit klarem Wasser & **Complex Expressreiniger** gut nachwischen & neutralisieren
- 6) Bei Bedarf (wenn nach dem Intensivreiniger noch graue Stellen vorhanden sind), **Complex Holzentgrauer** auf die **noch nasse Fläche** auftragen (bei schon trockener Fläche wieder nass machen).
- 7) **Einwirkzeit** und **Vorgangsweise** analog Punkt 3) bis 5)
- 8) **Trockenzeit** vor dem Nachölen: **mind. 12 Stunden**

ÖLAUFTRAG (Complex Hartöl / Complex Hartölwachs):

- 7) **Ölauftrag:** 1x - 2x je nach Saugfähigkeit der Oberfläche mit Pinsel, Roller, Einwaxer oder Schwamm (vor dem Ölen ist eventuell ein leichter Zwischenliff notwendig). Complex Produkt **gleichmäßig dünn** auftragen, es dürfen keine Seen verbleiben, **Material liegen lassen** und nicht abnehmen, nach Bedarf mit beigem Pad einarbeiten.
- 8) **Trockenzeit** zwischen den Ölaufträgen: **mind. 8 Stunden**
- 9) **Aushärtung:** nach ca. 1 Woche ist der Boden komplett ausgehärtet- **keine Feuchtigkeitsbelastung** in dieser Zeit
- 10) **Unterhaltsreinigung und Pflege:** Mit **Complex Expressreiniger** und **Complex Ölwischpflege** gemäß unserer Pflegeanleitung für Böden.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirol**

TROCKENREINIGUNG / SCHLEIFEN

Für stark verschmutzte Böden - Neuaufbau der Oberfläche
Complex Premiumöl / Complex Renovieröl
Complex Hartöl / Complex Hartölwachs

SCHLEIFEN:

- 1) Groben Schmutz entfernen
- 2) Boden **abschleifen** oder stark anschleifen (je nach Verschmutzung und Zustand der Oberfläche) mit **Einscheibenmaschine** (entw. Schleifpad mit Körnung 100 - 120, grünes oder braunes Pad)
Alternativ mit patentiertem Schleifsystem (entw. Schleifpad Körnung 30 - 40, grünes oder braunes Pad):
4eckig, staubfrei, schleift in jede Ecke, einfach zu bedienen, integrierte Absaugung
- 3) Staub und lose Teile mit gutem Staubsauger entfernen

ÖLAUFTRAG KLASSISCH (Complex Hartöl / Complex Hartölwachs):

- 1) **Ölauftrag:** Unbedingt 2x mit Pinsel, Roller, Einwachser oder Schwamm. Complex Produkt **gleichmäßig dünn** auftragen, keine Seebildung, **Material liegen lassen**, nicht abnehmen, nach Bedarf mit beigem Pad einarbeiten.
- 2) **Trockenzeit** zwischen den Ölaufträgen: **mind. 8 Stunden**

ÖLAUFTRAG EXPRESS (Complex Premiumöl / Complex Renovieröl):

- 1) **Ölauftrag:** Unbedingt 2x mit Einwachser oder Wischmop. Complex Produkt **gleichmäßig sehr schnell & dünn** auftragen, keine Seebildung, **Material liegen lassen**, nicht abnehmen, darf nicht maschinell verarbeitet werden.
- 2) **Trockenzeit** zwischen den Ölaufträgen: **ca. 1 - 2 Std.**

Aushärtung: nach ca. 1 Woche ist der Boden komplett ausgehärtet- **keine Feuchtigkeitsbelastung** in dieser Zeit

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.