

# Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirol**



**REINIGUNG | PFLEGE  
SANIERUNG | REPARATUR**

**Holzböden aller Art | inkl. Anleitung**

**Für eine robuste, strapazierfähige und  
widerstandsfähige Oberfläche!**

# Complex®

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Lasuren · Pflegemittel

## REINIGUNG & SANIERUNG VON HOLZBÖDEN ALLER ART

### 1. **BEFUNDAUFNAHME** - Beurteilung Zustand des Bodens:

**Erscheinungsbild 1:** Nur verschmutzt, leichte Fleckenbildung

**Erscheinungsbild 2:** Stark verschmutzt, abgetreten, Auftreten von Laufstraßen

**Erscheinungsbild 3:** Starke Abnutzung, teilweise Beschädigung mit tiefen Kratzern

### 2. **VORGANGSWEISE** - Welche Reinigung bzw. Sanierung wird ausgeführt:

**Erscheinungsbild 1:**

Vorgangsweise gemäß Infoblatt **Express-Sanierung** durchführen (Seite 3)

**Erscheinungsbild 2:**

Vorgangsweise gemäß Infoblatt **Grundreinigung** durchführen (Seite 4)

**Erscheinungsbild 3:**

Vorgangsweise gemäß Infoblatt **Trockenreinigung / Schleifen** durchführen (Seite 5)

### 3. **UNTERHALTS-REINIGUNG UND PFLEGE**

siehe Infoblatt **Reinigung & Pflege** (Seite 6)



**Complex-Farben · Josef Schellhorn GmbH · Anwendungslabor**

A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0)5372 / 58377 · Fax: DW 74 · E-Mail: office@complex-farben.at

[www.complex-farben.at](http://www.complex-farben.at)

**H U - C O M P L E X - P R O D U K T E®**

# Complex®

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

## EXPRESS-SANIERUNG

### Für geölte Holzfußböden aller Art

- 1) **Groben Schmutz** mit Staubsauger (und Besen) **entfernen**
- 2) **Reinigung des Bodens** mit **Complex Expressreiniger**, auftragen mit Mob und nebelfeucht wischen (Mischung: Pur bis ca. 250ml auf ca. 10L Wasser, je nach Verschmutzung); bei **stärkerer Verschmutzung**: Reiniger ein **2. Mal auftragen** und maschinell mit blauem Pad einarbeiten, danach den Boden mit **klarem Wasser** nebelfeucht nachwischen.
- 3) **Trockenzeit**: ca. 30 Minuten
- 4) **1. Öl-Auftrag**: **Complex Premiumöl** farblos oder **Complex Renovieröl** farblos (ca. 250ml) unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und sofort mit Mob dünn und gleichmäßig in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m<sup>2</sup> verteilen. Es dürfen keine Seen verbleiben. (Premiumöl = keine Anfeuerung, Renovieröl = Anfeuerung, vor Beginn der Arbeiten an unauffälliger Stelle auf Farbveränderung prüfen).
- 5) **Trockenzeit**: ca. 1 Stunde
- 6) **2. Öl-Auftrag**: Punkt 4 wiederholen (beim 2. Auftrag saugt der Boden weniger Material ein).
- 7) **Trockenzeit**: ca. 1 Stunde, danach ist der Boden wieder einsatzbereit.  
**Achtung: Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 24 Stunden**, endgültige Aushärtung nach ca. 3 Tagen.

**Gehstraßen ausbessern**: **Complex Renovieröl** wie unter Punkt 4 beschrieben verarbeiten.

**Vorteile dieser Methode**: Leicht durchzuführen, schadstofffrei, extrem schnelle Trocknung: max. 5 Stunden Gesamtdauer pro Raum. Es kann abschnittsweise gearbeitet werden, man sieht **keine Ansatz- oder Überlappungsränder**.

**Nachölen**: Vorgehensweise wie unter Punkt 2 und 4 beschrieben, 1 Auftrag reicht, **Intervall**: ca. 1x pro Jahr oder länger, je nach Beanspruchung und Zustand des Bodens.

**Einpflege von industriell vorgeölten Böden**: Vorgehensweise gemäß unserer Einpflege-Anleitung.

Diese Methode ist **nicht geeignet für lackierte und mit einem Wachs-Polish versehenen Böden!** Alte Wachs- und Lackschichten müssen vorher mechanisch (mit grünem, schwarzem oder Mahagoni-Pad) entfernt werden.  
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren!



**Verwendete Produkte:**

# Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirel**

## GRUNDREINIGUNG

Für stark verschmutzte Böden - Neuaufbau der Oberfläche  
Complex Hartöl / Complex Hartölwachs

### REINIGUNG:

- 1) Groben Schmutz entfernen
- 2) **Complex Intensivreiniger** auf die Fläche auftragen (Mischung 1:1 - Reiniger mit heißem Wasser)
- 3) Einwirkzeit: ca. 5 - 10 Minuten
- 4) **Oberfläche** mit Bürste oder Schrubber (mit Kraft) **bearbeiten**, alternativ mit Einscheibenmaschine mit entsprechendem Bürstenaufsatz oder Pad
- 5) **Oberfläche** (mit Mop) mit klarem Wasser & **Complex Expressreiniger** gut nachwischen & neutralisieren
- 6) Bei Bedarf (wenn nach dem Intensivreiniger noch graue Stellen vorhanden sind), **Complex Holzentgrauer** auf die **noch nasse Fläche** auftragen (bei schon trockener Fläche wieder nass machen).
- 7) **Einwirkzeit** und **Vorgangsweise** analog Punkt 3) bis 5)
- 8) **Trockenzeit** vor dem Nachölen: **mind. 12 Stunden**

### ÖLAUFTRAG (Complex Hartöl / Complex Hartölwachs):

- 7) **Ölauftrag**: 1x - 2x je nach Saugfähigkeit der Oberfläche mit Pinsel, Roller, Einwaxer oder Schwamm (vor dem Ölen ist eventuell ein leichter Zwischenliff notwendig). Complex Produkt **gleichmäßig dünn** auftragen, es dürfen keine Seen verbleiben, **Material liegen lassen** und nicht abnehmen, nach Bedarf mit beigem Pad einarbeiten.
- 8) **Trockenzeit** zwischen den Ölaufträgen: **mind. 8 Stunden**
- 9) **Aushärtung**: nach ca. 1 Woche ist der Boden komplett ausgehärtet- **keine Feuchtigkeitsbelastung** in dieser Zeit
- 10) **Unterhaltsreinigung und Pflege**: Mit **Complex Expressreiniger** und **Complex Ölwischpflege** gemäß unserer Pflegeanleitung für Böden.



### Verwendete Produkte:

# Complex®

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirel**

## TROCKENREINIGUNG / SCHLEIFEN

Für stark verschmutzte Böden - Neuaufbau der Oberfläche  
Complex Premiumöl / Complex Renovieröl  
Complex Hartöl / Complex Hartölwachs

### SCHLEIFEN:

- 1) Groben Schmutz entfernen
- 2) Boden **abschleifen** oder stark anschleifen (je nach Verschmutzung und Zustand der Oberfläche) mit **Einscheibenmaschine** (entw. Schleifpad mit Körnung 100 - 120, grünes oder braunes Pad)  
**Alternativ mit patentiertem Schleifsystem** (entw. Schleifpad Körnung 30 - 40, grünes oder braunes Pad):  
**4eckig, staubfrei, schleift in jede Ecke, einfach zu bedienen, integrierte Absaugung**
- 3) Staub und lose Teile mit gutem Staubsauger entfernen

### ÖLAUFTRAG KLASSISCH (Complex Hartöl / Complex Hartölwachs):

- 1) **Ölauftrag:** Unbedingt 2x mit Pinsel, Roller, Einwachser oder Schwamm. Complex Produkt **gleichmäßig dünn** auftragen, keine Seebildung, **Material liegen lassen**, nicht abnehmen, nach Bedarf mit beigem Pad einarbeiten.
- 2) **Trockenzeit** zwischen den Ölaufträgen: **mind. 8 Stunden**

### ÖLAUFTRAG EXPRESS (Complex Premiumöl / Complex Renovieröl):

- 1) **Ölauftrag:** Unbedingt 2x mit Einwachser oder Wischmop. Complex Produkt **gleichmäßig sehr schnell & dünn** auftragen, keine Seebildung, **Material liegen lassen**, nicht abnehmen, darf nicht maschinell verarbeitet werden.
- 2) **Trockenzeit** zwischen den Ölaufträgen: **ca. 1 - 2 Std.**

**Aushärtung:** nach ca. 1 Woche ist der Boden komplett ausgehärtet- **keine Feuchtigkeitsbelastung** in dieser Zeit

### Verwendete Produkte:



# Complex®

Öle · Wachse · Farben  
aus **Tirol**

## REINIGUNG-PFLEGE

Unterhaltsreinigung & Unterhaltungspflege für farblos & weißlich geölte Holzfußböden aller Art

- 1) **Unterhaltsreinigung** je nach Verschmutzung und je nach Bedarf, Complex **Expressreiniger** (Mischung ca. 250ml Reiniger in ca. 10L kaltes Wasser).
- 2) Boden nebelfeucht wischen, nicht nachwischen, ev. Restfeuchtigkeit (nach 10 Min.) mit Baumwolltuch aufnehmen.
- 3) **Unterhaltungspflege** je nach Verschmutzung und je nach Bedarf (üblicherweise alle 2 - 4 Wochen) Complex **Ölwischpflege** (Mischung ca. 250ml Ölwischpflege in 10L lauwarmes Wasser).
- 4) Boden nebelfeucht wischen, nicht klar nachwischen (Ölwischpflege vor Gebrauch gut aufschütteln), eventuelle Restfeuchtigkeit (nach 10 Minuten) mit Baumwolltuch aufnehmen. Farblos geölte Böden: Complex **Ölwischpflege farblos** / Weißlich geölte Böden: Complex **Ölwischpflege naturweiß**

**Auffrischungspflege:** Bei Bedarf (ca. 1x pro Jahr) an besonders stark strapazierten Flächen wie Eingangsbereich oder Laufstraßen den Boden nach der Säuberung dünn mit **Complex Premiumöl** oder **Complex Renovieröl** behandeln. Je nach Saugverhalten des Bodens sind 1 - 2 Aufträge notwendig. Nur mit Einwaxser oder Wischmop arbeiten, liegen und trocknen lassen, nicht mit Maschine einarbeiten. **Premiumöl:** keine Anfeuerung / **Renovieröl:** Anfeuernd

**Achtung:** Bei ständiger Verwendung der Ölwischpflege naturweiß kann sich der Boden im Laufe der Zeit durch den Weißanteil in der Pflege zu einem noch weißeren Erscheinungsbild ändern. Ist dies der Fall, wird der Boden so lange mit der Ölwischpflege farblos gepflegt, bis wieder die gewünschte Farbgebung wieder hergestellt ist.



Verwendete Produkte:

# Complex®

Öle · Wachse · Farben

aus **Tirol**

## EMPFEHLUNGEN

Für geölte Holzfußböden und Parkettböden aller Art  
Verlegung, Kleber, Möbel, Klima, ...

**Verlegung:** Wir empfehlen einen Fach-Handwerker mit Erfahrung zur Verlegung von Böden aller Art.

**Parkettkleber:** Dieser sollte für den zu verlegenden Boden und den dazugehörigen Materialaufbau geeignet sein.

**Fidboxen:** Es sollte alle 30 qm eine Fidbox eingebaut werden, um jederzeit Raumklima, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, etc. nachvollziehen zu können. Sollten keine Fidboxen verbaut werden, kann es zu ungünstigen Raumklimasituationen kommen.

**Einpflege:** Wir empfehlen nach Verlegung eine entsprechende Einpflege gemäß DIN 18356. Dadurch wird die Beständigkeit von (industriell) vorgeölten Böden um ein Vielfaches verbessert, weiters werden Schnittkanten versiegelt und eine sehr geringe Fleckenanfälligkeit erreicht.

**Möbel:** Sämtliche Stühle, Tische oder sonstige bewegliche Möbelstücke, die auf der Holzoberfläche verrutscht werden (können), müssen mit geeigneten Filzgleitern versehen werden, um Schaden zu minimieren bzw. abzuwenden. Bei stark beanspruchten Flächen (Gastronomie, Hotellerie, etc.) sollten ausserdem vor den Bodenflächen ausreichend Schutzläufer und Fußabstreifer installiert sein, um Steine und Schmutz unter dem Schuhwerk zu entfernen.

**Raumklima / Temperatur:** Es ist auf ein Raumklima von 18 - 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 - 60% zu achten. Teppichböden auf den Holzböden können zu Hitzestau bei Fußbodenheizungen führen und den Holzboden schädigen.

**Belastung:** Der neu verlegte und nach der Verlegung eingepflegte Holzboden erreicht nach 4 - 6 Wochen seine Endhärte und muß während der Bauphase von den Nachfolgegewerken mit einer geeigneten Abdeckung geschützt werden.

**Pflege / Kontrolle:** Geölte Böden im Objektbereich müssen ständig bezüglich Ihrer Abnutzung überprüft werden, spätestens ca. alle 3 - 6 Monate bzw. je nach Benutzungsintensität. Gegebenenfalls muß der Boden nachgeölt werden, was mit einem einmaligen Auftrag mit Complex Ölen für die Einpflege sehr einfach durchgeführt werden kann. Nur durch eine rechtzeitige Nachpflege durch geschultes und erfahrenes Fachpersonal bleibt die ursprüngliche Oberflächenoptik des Bodens weitgehend erhalten. Sollte eine rechtzeitige Nachpflege nicht durchgeführt oder versäumt werden, treten der Belastung entsprechende Abnutzungserscheinungen auf. Eine Generalsanierung, wobei auch ein komplettes Abschleifen nicht ausgeschlossen werden kann, ist in diesem Fall unumgänglich.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

**Beispiel für Express-Sanierung | 5\*-Luxus-Hotel Chedi in Andermatt**



**Beispiel für Grundreinigung | Wellnesshotel Edelweiss Berchtesgaden**



**Beispiel für Trockenreinigung & Schleifen | Schauraum Hager & Braito Tischlerei**

